

Das PROPLAST "PRO-CONTROL" 50 141 012 ist nötig zur Blinkerausfallerkennung

Bitte schalten Sie Lastwiderstände wie den PROPLAST 50 125 012 und den 50 139 012 parallel zu der entsprechenden Funktion, falls Fehlermeldungen auftreten, die einen Ausfall der entsprechenden Funktion signalisieren, obwohl die Funktion gegeben ist. Beachten Sie aber bitte, daß die entsprechende Fehlererkennung damit ausgeschaltet wird!

Sowohl das PROPLAST 50 141 012 als auch die Lastwiderstände PROPLAST 50 125 012 und 50 139 012 müssen auf einer ausreichend bemessenen Metalloberfläche montiert werden, um die Wärmeabfuhr zu gewährleisten!

Achtung !!! Da die Fahrzeughersteller ständig Änderungen in der Bordelektronik durchführen, können wir auf unsere LCG keine Gewähleistung in Bezug auf Funktion geben.

Anschluß von LED-Heckleuchten mit PRO-CONTROL			
Dokument:	Version 12V	REV:	A3
Datum:	15.11.2012	Blatt:	1/1
Autor: Kunststofftechnik Jedermann GmbH			